

# Routine journalière du matin et remplissage des dispensateurs crème/lait thermo-électriques



## Étape 1

- Placer les contenants, **propres et vides** sur le support prévu à cet effet (lait à gauche).

## Étape 2

- Avec une main, presser sur un des boutons de la clanche et garder ouvert. Avec l'autre main, insérer le tube correspondant dans l'ouverture de la clanche **SANS L'ÉTIRER**. Le tube doit être **centré** et au **fond** dans l'ouverture de la clanche. Le tube ne devrait dépasser que de ¼" à ½" en dessous de la clanche.
- Relâcher le bouton de la clanche et vérifier la tension du tube pour éviter le bris. Répéter avec l'autre tube.

## Étape 3 ET à chaque remplissage

- Enlever le couvercle (si présent).
- Pencher les contenants vers le devant, remplir et remettre en place.
- Déposer le couvercle sur les contenants.
- Faire quelques tests pour vérifier l'écoulement des tubes.
- Vérifier que le drain (petite boîte blanche) est bien en place au fond du dispensateur.
- Fermer et barrer la porte du dispensateur.
- Effectuer d'autres remplissages au besoin.

## Routine de fin de journée et vidage des dispensateurs

### Étape 4

- Enlever le couvercle des contenants.
- Barrer les tubes en glissant de côté les petites barrures bleues.
- Tout en poussant sur un des boutons de la clanche avec une main, prendre avec une serviette le bout du premier tube et retirer doucement de la clanche sans l'étirer. Répéter avec l'autre tube.
- **NE PAS TENTER DE SORTIR LES CONTENANTS AVANT D'AVOIR DÉGAGÉ LES TUBES.**

### Étape 5

- Sortir les deux contenants du dispensateur tout en continuant de tenir le bout des tubes avec une serviette pour éviter les écoulements. Transférer le lait et la crème dans des contenants de rangement (à garder au frigo).
- Mettre les contenants vides au lavabo, ré-ouvrir les barrures de tubes et laver les contenants (voir ENTRETIEN JOURNALIER).
- Vérifier si le drain contient de l'eau, vider au besoin.

## Entretien journalier

- Une fois par jour, vider complètement les contenants et laver avec de l'eau chaude savonneuse dans l'évier ou le lave-vaisselle.
- Laver profondément les tubes en utilisant le mouvement rotatif des doigts. Le lave-vaisselle peut ne pas laver les tubes en profondeur (les tubes mal lavés deviendront jaunes avec le temps).
- Nettoyer le couvercle et vider le drain (petite boîte blanche) si nécessaire.
- Faire un nettoyage rapide avec un linge humide à l'intérieur et à l'extérieur du dispensateur pour enlever toute trace de produits laitiers et de saleté, ce qui évitera les odeurs et la formation de bactéries.
- Vider et nettoyer le bac de déversement (support de tasse).

## Entretien mensuel

- Faire un nettoyage en profondeur du dispensateur et de la clanche à boutons en utilisant un désinfectant adapté au plastique et aux produits laitiers.
- **NE PAS METTRE LE DISPENSATEUR DANS LE LAVE-VAISSELLE.**